JYH-3TI-KW4

KOIZUMI

保存用

取扱説明書（保証書付き）

ワイズ・ネックス

● 90ブリッジ　　KWA－488WT
● 40ブリッジ　　KWA－489WT

WISE NEX Wide & Slim Next Expert's desk series

目　次

1 各部の名称	2
2 組立てとご使用方法	2
3 使用上のご注意	3
4 点検と修理が必要なとき	3
5 保証書	4
6 お客様ご相談窓口	4

⚠

このたびはお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
●ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
●事故防止等、安全のため、「使用上の注意」を必ずお守りいただいてご使用ください。
●お読みになった後は大切に保存していただき、取扱いのわからないときにお役立てください。

この取扱説明書のマークについて　SAFETY INFORMATION

警告 WARNING　説明書中の「警告」は人身事故の原因になる危険を示します。
A WARNING IN THE MANUAL DENOTES A HAZARD THAT CAN CAUSE INJURY OR DEATH.

注意 CAUTION　説明書中の「注意」は障害や物的損害の原因になる危険を示します。
A CAUTION IN THE MANUAL DENOTES A HAZARD THAT CAN DAMAGE EQUIPMENT.

⃠ このマークのついている説明文は必ず守ってください。
KEEP THE NOTICE WITH THIS MARK.

⚠ このマークのついている説明文は特に注意してください。
BE CAREFUL THE NOTICE WITH THIS MARK.

1　各部の名称

● 90ブリッジ
KWA-488WT

ガッチリ金具	ボルト（M6×15mm）	六角レンチ(ドライバー)
RIN-TGK-90G	JYH1BU615（シルバー）	JNY1AK046
×2	×2	×1



● 40ブリッジ
KWA-489WT

ガッチリ金具	ボルト（M6×15mm）	六角レンチ(ドライバー)
RIN-TGK-90G	JYH1BU615（シルバー）	JNY1AK046
×2	×2	×1



2　組立てとご使用方法

(1) ブリッジのデスクへの設置

ブリッジをデスクの後端に沿わすように乗せ、ブリッジの背板にあるナットにガッチリ金具をボルト（M6×15mm）2本で、＋ドライバーを用いて取りつけてください。



※90ブリッジには天板にライト取り付け孔と背板にコード通し孔があります。
ライトのクランプで、左図の寸法内であれば、ライトの取り付けが可能です。





※図は90ブリッジでの説明となっています。
40ブリッジはサイズ違いになります。

(2) ブリッジの天板への取付け

右の図を参照して、ガッチリ金具の下側を天板後ろ下にはめ込み、ハンドルを回してしっかりと固定してください。

※デスクの天板以外での使用は、落下・破損等の原因になりますのでお控えください。



⚠ ガッチリ金具のノブをしっかりと回し、固定してください。
→ゆるんでいますとブリッジが落下したり、器物破損の原因となります。

3　使用上のご注意

■家具の置き方

⚠ 警　告

●地震等で家具が倒れ、けがをすることがあるので、建物の壁・床・天井等に固定用金具や固定部材で、しっかり固定してください。また、家具の上にものを置くと、落ちてけがをすることがあるので、置き方にご注意ください。

⚠ 注　意



●高温、多湿の部屋では、空気が滞留するとカビやダニが発生しやすくなり、健康を害することがあります。家具の裏側も空気が流れるよう壁から少し離したり（10cm位が望ましい）、部屋の換気をしてください。

●直射日光や熱・冷暖房器の強風等が直接当たらないようにしてください。家具がゆがんだり、変色したりする原因になることがあります。

●家具は水平を保つように置いてください。ガタツキのまま使っていると、扉の開閉や引出しの出し入れがスムーズでなかったり、家具の強度が落ちる等、家具がこわれたり、けがをする原因になることがあります。

■保守・点検

⚠ 注　意



●取付金物等の固定用ネジ類がゆるんでいないか時々点検し、ゆるみはじめたら、しっかりしめ直してください。ゆるんだまま使っていると家具がこわれて、けがをすることがあります。また、家具の移動をした時も点検し、ゆるんでいたら、しめ直してください。

●虫害を発見した場合は、ただちに殺虫や防虫処理をしてください。他から虫が入ったことも考えられるので、放置すると虫害が拡大する恐れがあります。

■お手入れ

●家具の汚れを落とす場合は,薄めた中性洗剤をぞうきんなどに染ませてふき取り、乾いた布でふきあげるようにしてください。

●シンナーやベンジンを使用しないでください。
⇒変色・変質の原因になります。

■ご使用にあたって

⚠ 警　告

●木材の塗装や接着剤等のにおいが残っている場合、購入後、約2、3週間でにおいが気にならなくなります。換気を十分にして取り除くようにしてください。

●引出しや引き手の上に乗ったり、扉等にぶら下がったり、むりなカで引張ったりしないでください。家具が倒れてけがをすることがあります。また、扉や引出しを同時にいくつも開けたり、引き出したりしないで下さい。重心が前へ移り、転倒して、けがや破損をすることがあります。

●家具の上でとんだり、踏み台代わりに使ったり不安定な姿勢で掛けたりしないでください。
安定をくずし、倒れてけがをすることがあります。

●キャスター付の場合は、その上に立ったり、すわったまま激しく動かしたり、ぶら下がったり、押して遊んだりしないでください。倒れてけがをしたり、他のものこわしたりすることがあります。



●取りはずしのできる棚は、棚受具を確実に取り付けてください。中途半端な取付けでは棚板がはずれて、ものが落ち、けがや破損をすることがあります。

●家具を移動する時は、落としたり倒したりしてものをこわしたり、けがをすることがないように手でしっかり持って運んでください。

●キズ保護シート類として、塩化ビニールシートは使用しないでください。家具の塗装が変色したり、シートの跡が残ることがあります。

●家具の上に、加熱したなべ・やかん等を直接置かないでください。こげや変色の原因になることがあります。

SA·FU

無断転用を禁ず

(社)日本家具産業振興会
☎03-3261-2805

4　点検と修理が必要なとき

●より安全にご使用いただくために次のような異常があったときは電器店にご相談ください。
・コンセントや差し込みプラグが異常に熱いとき
・器具接合部のゆるみやコードの損傷があるとき
●取扱説明書どおりに使用されてもまだ不明な点があるときはお買い上げの販売店にご相談ください。

5　保証書

品番	KWA-488WT，KWA-489WT
お客様	お名前
	ご住所　〒 電話番号（　　）　　—

お買い上げ日	販売店名･住所･電話番号
年　月　日	
保証期間（お買い上げ日より）	
3ヶ年	

＊ご販売店様へ
必ず全項目をご記入のうえお客様にお渡しください。

この保証書は本書に示した期間条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

（お願い）お買い上げ日、販売店名、及び品番のわかる伝票、領収書等がありましたら、ここに貼り付けて、大切に保存してください。

〈無料修理規定〉

1．取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従って**正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には無料修理**をさせていただきます。
　①無料修理をご依頼になる場合には**商品と本書をご持参、ご提示のうえお買い上げの販売店にご依頼ください。**
　②お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には下記のご相談窓口へご連絡ください。
2．保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
　①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
　②お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
　③火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源による故障及び損傷
　④消耗品の消耗、又はそれによる故障
　⑤本書のご提示がない場合
　⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、及び字句を書き替えた場合
3．本書は日本国内においてのみ有効です。
4．本書は再発行しませんので、紛失しないよう大切に保存してください。

コイズミファニテック株式会社　〒557-0063 大阪市西成区南津守2丁目1番30号

6　お客様ご相談窓口

商品のお問い合わせ、アフターサービスは、お買い上げいただきました販売店にご相談ください。

◆お客様相談室　〒557-0063 大阪市西成区南津守2丁目1番30号　☎06（6658）7382

コイズミファニテック株式会社　〒557-0063 大阪市西成区南津守2丁目1番30号

（所在地、電話番号等については変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。）